



HV 7146 Aspirateur à main sans fil 4 en 1 (B-Ware)

- Autonomie jusqu'à 50 % plus longue* que les aspirateurs à main sans fil conventionnels, la puissante batterie Li-ion 18,5 V permet une autonomie allant jusqu'à 30 minutes. (* par rapport au SEVERIN HV 7144)
- Avec brosse turbo rotative et éclairage LED pratique, idéal pour nettoyer les tissus d'ameublement, les sièges de voiture et enlever les poils d'animaux.
- Grâce à la fonction intégrée « Wet & Dry », la poussière ou les liquides peuvent être aspirés sans effort.
- Support mural séparé comprenant une station de charge et des accessoires 4 en 1 pratiques comprenant : une brosse turbo et un suceur à fentes avec accessoire en caoutchouc pour liquides ou meubles enfichable.



Aperçu des données importantes

Puissance	120 Watt
Couleur / Matériau	Couleur gris / rouge / blanc / Plastique
Longueur du câble	190 cm
Dimensions de l'emballage	47,0 x 19,3 x 19,0 cm
Poids brut, emballage compris	2,17 kg
Dimensions du produit	44,0 x 12,5 x 13,5 cm
Poids net	1,10 kg
Emballage couleur (UE)	1 pce
EAN	4008146037009
Autres caractéristiques spéciales	- Arrêt automatique: oui - Capacité: 0,65 Litre - Volume bac à poussière: 0,55 Litre - Batterie: Li-Ion: 22,2 V 2.200 mAh - Niveau sonore (en dB): 75 - Autonomie/Performance: bis zu 40 Minuten - Autonomie/Performance (Eco): 30 Minuten - Temps de charge: 5 Heures - Tension: 18,5 Volt - Puissance d'aspiration: 5,5 AW

Détails du produit



Puissance d'aspiration performante et durable La batterie Li-ion 18,5 V intégrée permet une autonomie allant jusqu'à 20 minutes en mode puissance et jusqu'à 30 minutes en mode éco.

Avec turbo brosse rotative pour plus de puissance d'aspiration Idéal pour nettoyer les tissus d'ameublement, les sièges d'auto et éliminer les poils tenaces des animaux.

Fonction « Wet & Dry » La buse en caoutchouc interchangeable garantit que jusqu'à 150 ml de liquide peuvent être absorbés sans effort.*

Nettoyez toujours les meubles sans rayures et nettoyez facilement les meubles et les surfaces sensibles grâce à la brosse supplémentaire pour meubles.



Station de charge avec accessoires et support mural
L'appareil peut être simplement positionné verticalement dans la station et chargé. Comprend un voyant de charge.



Nettoyage pratique du bac à poussière Le système de bac avec filtre peut être facilement retiré de l'appareil et nettoyé.



Accessoire pratique 4 en 1 comprenant : une brosse turbo et un suceur à fentes avec accessoire en caoutchouc pour liquides ou meubles enfichable.

Kit d'accessoires pratiques pour une maison propre.