



### MW 7763 Micro-ondes 2 en 1 avec fond en verre et gril (B-Ware)

- Base en verre innovante sur toute la surface avec réflecteur micro-ondes. Pour une répartition uniforme de la chaleur et des plats parfaitement cuits, sans aucun plateau tournant.
- Convient également aux grands plats grâce à une surface utile 20 % plus grande\*. Idéal pour les cocottes carrées et les grandes assiettes.

(\* par rapport aux micro-ondes classiques avec plateau tournant (ex. MW 7756))

- Nettoyage sans effort et absolument simple. La base entièrement en verre peut être facilement nettoyée avec un chiffon.
- Cuisine innovante sur deux niveaux. La grille coulissante permet de cuire plusieurs plats sur deux niveaux en même temps.
- Avec 9 programmes automatiques pour différents plats et fonction gril. Idéal pour gratiner et pour préparer rapidement des repas.

### Aperçu des données importantes

Puissance	1000 Watt
Couleur / Matériau	noir / Couleur argent / acier inoxydable
Longueur du câble	100 cm
Dimensions de l'emballage	54,5 x 45,8 x 33,5 cm
Poids brut, emballage compris	16,06 kg
Dimensions du produit	49,5 x 41,5 x 28,8 cm
Poids net	13,98 kg
Emballage couleur (UE)	1 pce
EAN	4008146037610
Autres caractéristiques spéciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt automatique: oui</li> <li>- Capacité: 25 Litre</li> <li>- Thermostat: Étapes</li> <li>- Minuteur: oui</li> <li>- Niveaux de puissance: 10</li> <li>- Programmes: 9</li> </ul>

### Détails du produit



Cuisson sur deux niveaux : cuisson simultanée de plusieurs plats sur deux niveaux – grâce à la grille coulissante supplémentaire.



Un nettoyage sans effort et on ne peut plus simple : la base en verre pleine surface peut être facilement nettoyée avec un chiffon.



Utilisation optimale de l'espace : surface utilisable 20 % plus grande\*, qui convient également aux récipients carrés et aux grandes assiettes.



Concept EasySelect : permet une utilisation simple et intuitive grâce à une configuration claire des commandes.



**BeSilentFunction**

Fonction BeSilent : les signaux sonores peuvent être désactivés/activés à votre guise.



**FavouriteDish**

Fonction FavoriteDish : mémorisation de la puissance et du temps de cuisson pour trois plats différents.